


は直接入力してください。



外 径	N	M	許容差	d
6	2	0.7	+0.1	5
8	3	0.9	0	7
10				9.6
12	4	1.15	+0.14	11.5
13				12.4
15				14.3
16				15.2
18	5	1.35	0	17
20				19
25				23.9
30		1.65		28.6

呼び番号 外 径 許容差 全 長

×